

ZO CONTROLEER JE DE NAUWKEURIGHEID VAN JE LASER

STAP	WAT MOET JE DOEN?
1	Zet je statief op. Zorg dat hij mooi vlak staat.
2	Monteer je laser op het statief.
3	Zet je laser aan en wacht tot hij genivelleerd is. Is de laser niet zelfnivellerend? Stel hem dan zelf waterpas.
4	Zet de ontvanger aan. Zorg dat hij in de (meest) nauwkeurige modus staat.
5	Zoek een punt op +- 30 m afstand en plaats een markering op het nulpunt. Benader de laser altijd vanaf dezelfde kant (bijvoorbeeld van bovenaf).
6	Draai de laser 180 graden.
7	Wacht tot hij weer genivelleerd is of stel hem zelf waterpas.
8	Plaats weer een markering op dezelfde plek. Let erop dat je de laser vanuit dezelfde richting benadert.
9	Draai de laser 90 graden.
10	Markeer weer het nulpunt op dezelfde manier.
11	Draai de laser nog eenmaal 180 graden.
12	Plaats op dezelfde manier de laatste markering.
13	Controleer de afstand tussen de vier markeringen.
14	Is de afstand groter dan 3 mm? Neem dan contact op met de dealer om de laser aan te laten melden voor controle.